

La batería para el jardín.

AplicaciónMáquinaAccesorios			Li-Power			Batería			
						LiHD			
									
			2,0 Ah	4,0 Ah	5.2 Ah	4,0 Ah	5,5 Ah	8,0 Ah	10.0 Ah
Cortar setos			Cortasetos / tijeras cortasetos						
	SGS 18 LTX Q	Cuchilla de tijera cortasetos	165 min	330 min	430 min	330 min	455 min	660 min	825 min
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		48 min	96 min	125 min	96 min	132 min	192 min	240 min
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		16 min	33 min	43 min	33 min	45 min	65 min	82 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (nivel 1)		27 min	55 min	71 min	55 min	75 min	109 min	136 min
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		13 min	27 min	35 min	27 min	37 min	54 min	67 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (nivel 2)		20 min	39 min	51 min	39 min	54 min	79 min	98 min
Serrar			Sierra de leños / sierra de cadena / podadora de pértiga						
	MS 18 LTX 15	Riel de sierra + cadena de sierra 15 cm (1/4" / 1,1 mm)	60 cortes	120 cortes	156 cortes	120 cortes	165 cortes	240 cortes	300 cortes
	MS 18 LTX 15 + mango telescópico MS		48 cortes	96 cortes	125 cortes	96 cortes	132 cortes	192 cortes	240 cortes
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (nivel 2)	Riel de sierra + cadena de sierra 25 cm (3/8« LP / 1,3 mm)	70 cortes	140 cortes	182 cortes	140 cortes	193 cortes	280 cortes	350 cortes
	MS 36-18 LTX BL 40	Riel de sierra + Cadena de sierra 40 cm (3/8« LP / 1,1 mm)	62 cortes	125 cortes	162 cortes	125 cortes	171 cortes	249 cortes	311 cortes
			18 cortes	37 cortes	47 cortes	37 cortes	50 cortes	73 cortes	91 cortes
Hojarasca / eliminar suciedad			Soplador de hojas						
	LB 18 LTX BL		7 min	14 min	18 min	14 min	19 min	28 min	35 min
Cortar el césped			Cortacésped						
	RM 36-18 LTX BL 36		27 min	54 min	70 min	54 min	74 min	108 min	135 min
	RM 36-18 LTX BL 46		23 min	45 min	59 min	45 min	62 min	90 min	113 min
	RM 36-18 LTX BL 36		8 min	16 min	21 min	16 min	22 min	32 min	40 min
	RM 36-18 LTX BL 46		9 min	18 min	23 min	18 min	25 min	36 min	45 min
Cortar el césped, podar y trabajos de limpieza			Tijera cortacésped para arbustos						
	SGS 18 LTX Q	Cuchilla de tijera cortacésped, mango telescópico	150 min	300 min	390 min	300 min	415 min	600 min	750 min
	Recortadora de césped / desbrozadora								
	RTD 18 LTX BL 30	Bobina de hilo doble	20 min	40 min	52 min	40 min	55 min	80 min	100 min
	RTD 18 LTX BL 30		10 min	20 min	26 min	20 min	28 min	40 min	50 min
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40		24 min	47 min	61 min	47 min	65 min	94 min	118 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (nivel 1)		21 min	42 min	55 min	42 min	58 min	84 min	105 min
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Carrete de doble hilo / cuchilla de tijera cortacésped	9 / 12 min	18 / 25 min	23 / 32 min	18 / 25 min	25 / 34 min	36 / 49 min	45 / 62 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (nivel 2)		8 / 11 min	17 / 22 min	22 / 29 min	17 / 22 min	23 / 30 min	33 / 44 min	42 / 55 min
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Cuchilla de corte	16 min	32 min	41 min	32 min	43 min	63 min	79 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (nivel 2)		14 min	28 min	37 min	28 min	39 min	56 min	71 min
Pulverizar			Pulverizador mochila						
	RSG 18 LTX 15		4 h	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h
Regar / desaguar			Bomba sumergible y de barril de lluvia						
	TPF 18 LTX 2200 (nivel 1)	Regadera de jardín	55 min	110 min	143 min	110 min	151 min	220 min	275 min
	TPF 18 LTX 2200 (nivel 3)	Regadora de superficie	20 min	40 min	52 min	40 min	55 min	80 min	100 min
		Desagüe 1" (Ø 25 mm)	17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min

Batería recomendada

Los tiempos de funcionamiento especificados pueden variar según la aplicación, el material a cortar y el estado de carga de la batería.

