Artikelliste Aktion Gratis Akku 2.0 Ah

18 V

Artikelliste	Akkuprodukt
601607850	Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL ohne Akku, ohne Ladegerät
601607650	Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL 2x 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55
601716850	Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36 ohne Akku, ohne Ladegerät
601716650	Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36 2x 5,2 Ah, 2x Ladegerät ASC 55
601606850	Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46 ohne Akku, ohne Ladegerät
601606650	Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46 2x 5,2 Ah, Ladegerät ASC 145 Duo
601720850	Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 ohne Akku, ohne Ladegerät
601610850	Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 Rundgriff ohne Akku, ohne Ladegerät
601611850	Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 Zweihandgriff ohne Akku, ohne Ladegerät
601609840	Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q in metaBOX 145 L
601609850	Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q ohne Akkupack, ohne Ladegerät
601609860	Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Kunststoffkoffer
601717850	Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45 V ohne Akkupack, ohne Ladegerät
601718850	Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55 V ohne Akkupack, ohne Ladegerät
601718500	Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55 V 2x 2.0 Ah, Ladegerät SC 30
601719850	Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65 V ohne Akkupack, ohne Ladegerät
600466860	Akku-Heckenschere AHS 18-45 V inkl. 1 Akku 2,0 Ah
600463850	Akku-Heckenschere AHS 18-55 V ohne Akkupack, ohne Ladegerät
600467850	Akku-Heckenschere AHS 18-65 V ohne Akkupack, ohne Ladegerät
602038850	Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15 ohne Akku, ohne Ladegerät

12 V

601608500	Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q inkl. 1x 2.0 Ah, Ladegerät SC 30, Werkzeugtasche
601608840	Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q ohne Akkupack ohne Ladegerät, metaBOX 145
601608850	Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q ohne Akkupack, ohne Ladegerät
601608860	Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Kunststoffkoffer