

KGS 18 LTX BL 216 (614216850) Akku-kapsav 18V; ; med trækfunktion

best.nr. 614216850

EAN 4061792230415



Repræsentativ visning



- Kompakt akku-kap- og geringssav i den mobile M-klasse - let, præcis, brugervenlig
- Kulfri motor med stor effekt for kraftfuld savning på linje med en netdrevet maskine
- Op til 400 snit i 60 x 60 mm blødt træ pr. batteriopladning (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): præcis skygge-skærelinje uden efterjustering med smart placeret LED
- Stor skærekapacitet med trækfunktion til brede emner
- Drejeskive med hurtig, nøjagtig indstilling af gængse vinkler via stoppunkter
- Savbladshældning fra -2 til 47°, således velegnet til undersnit
- Robust konstruktion i trykstøbt aluminium til de hårdeste opgaver
- Effektiv spånudsugning vha. integreret spåntragt
- Softstart og overbelastningssikring for lang levetid på motor og gear
- Bordudvidelser med udtræk, kan også fjernes for placering af meget lange emner
- Lynspændetvinge til sikker fiksering af emnet fra oven eller forfra
- Dybdestop til enkel fremstilling af noter.
- Alle skalaer og betjeningsdele har intuitiv betjening og kan ses fra betjeningspositionen
- Ergonomiske greb, der kan bæres med en hånd eller begge hænder
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier
Tekniske data

batterispænding	18 V
understøtningsflade	345 x 730 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	305 / 215 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	70 / 40 mm
Skærekapacitet 90°/90°	305 x 70 mm
Skærekapacitet 45°/45°	215 x 40 mm
drejeskive til venstre / til højre	50 / 50 °
Savbladshældning til venstre/højre	47 / 2 °
savklinge	216 x 30 mm
Tomgangshastighed	5000 /min
Maks. skærehastighed	57 m/s
Vægt uden batteri	12.8 kg

Lydniveau

lydtryksniveau	91 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	101 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Savklinge "Cordless cut wood - classic" 216x30 Z40
 2 integrerede bordudvidelser
 Afkortningsanslag
 Materialeklemme
 Værktøj til savklingskift
 Spånsæk
 uden batteri, uden oplader