

HS 18 LTX 45 (601717850) Batteri hekksaks 18V; Kartong

Bestillingsnr. 601717850
EAN 4061792204089



Substituerende bilde



- Ekstra lett og stillegående batteri hekksaks for enkel trimming av hekker og busker
- Rene snitt med laserkuttede, diamantslippte kniver
- Spesielt dråpeformede knivtenner gir ekstra høy skjæreytelse: grenene bøyes ikke under arbeidet
- Komfortabel tohånds betjening i alle situasjoner med lang trykkbryter og bryter på innsiden av bøylehåndtaket
- God brukerbeskyttelse med sikkerhetsbryter og kniv-hurtigstopp (på 0,08 sek.)
- Behagelig arbeid med perfekt balanse, vibrasjonssvak gange og softgrip håndtak
- Støtbeskyttelse beskytter bruker og maskin mot rekyl når det arbeides nær vegg eller gulv
- Praktisk feste i knivdekselet for plassbesparende oppheng på vegg
- Velegnet for bruk i støysensible omgivelser med miljøvennlig og støysvak batteridrift
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Batterispenning	18 V
Knivlengde	45 cm
snittlengde	43 cm
Maks. snittykkelse	19 mm
hastighet	2600 /min
Vekt uten batteri	2 kg
Vekt med batteri	2.5 kg

Vibrasjon

Tomgang	2.1 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	78 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	87 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Knivdeksel
uten batteri, uten lader