

Start/stopp-sett CordlessControl, type F (630231000)

Bestillingsnr. 630231000

EAN 4061792192645



Substituerende bilde



- Ved inn-/utkobling av batteriverktøyet starter/stanser strøm-støvsugeren som er koblet til automatisk
- Kompatibel med batteri- og elektriske maskiner og elektriske støvsugere som er vanlig tilgjengelige på markedet
- Støvsugeren kan også startes manuelt med remote-knappen på koblingsmuffen på slangen
- Funksjonen "Vibration detection" på senderen gjør det mulig å koble støvsugeren automatisk ut eller inn ved å registrere vibrasjoner
- Hvis vibrasjonene ikke er sterke nok, kan senderen kobles direkte til suge-verktøyet med Multiband
- Multiband for feste av senderen på alle standard slangediametere
- På en elektrisk støvsuger har start/stopp-settet CordlessControl samme funksjon som en integrert kobling

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Radiofrekvens	2402 - 2445 Mhz
Nettspenning	220 - 240 V
Strømforsyning sender	CR2032
Signalstyrke	- 6 dBm

Leveringsomfang

Mottaks-stikkontakt, sender, 3 x Multiband, batteri CR2032